

LAMP

HF-E 114 TL5 220-240V 50/60Hz

PHILIPS BALLAST

L

N

E

1

2

3

4

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

HF-E 118 TL-D 220-240V 50-60Hz

PHILIPS BALLAST

L

N

E

1

2

3

4

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

HF-E 121 TL5 220-240V 50/60Hz

PHILIPS BALLAST

L

N

E

1

2

3

4

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

HF-E 128 TL5 220-240V 50-60Hz

PHILIPS BALLAST

L

N

E

1

2

3

4

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

HF-E 136 TL-D 220-240V 50-60Hz

PHILIPS BALLAST

L

N

E

1

2

3

4

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

LAMP

(Acil aydınlatma yapacak lamba)

HF-E 214 TL5 220-240V 50/60Hz

PHILIPS BALLAST

1

2

3

4

5

6

7

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

LAMP

LAMP

(Acil aydınlatma yapacak lamba)

HF-E 228 TL5 220-240V 50-60Hz

PHILIPS BALLAST

1

2

3

4

5

6

7

8

7

6

5

4

3

2

1

ACIL AYDINLATMA KITI

Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.

HF-E 314 TL5 220-240V 50-60Hz





