




Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.




Balasta ve kite aynı anda enerji verildiğinde, lamba şebekeden yanar.
Acil aydınlatma kiti enerjisi kesildiğinde, lamba acil aydınlatma ışığı verir.





QT-FIT5 2x14-35






QT-FIT5 2x49






QT-FIT5 2x54



QT-FIT5 3x14 4x14 (3 Lamp operation)



QT-FIT5 3x14 4x14 (4 Lamp operation)

